Guía del usuario

SOUNDLINK®
MICRO

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones.

Tenga en cuenta las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.

Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por períodos de tiempo prolongados.

Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requiere reparar el equipo si presenta cualquier tipo de daño, como por ejemplo, el cable de la fuente de alimentación o el enchufe está dañado, no funciona correctamente o se ha caído.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación aprobada por la agencia que cumpla con las reglamentaciones (p. ej. UL, CSA, VDE, CCC).
- No exponga productos con batería al calor excesivo (por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca de fuego o similar).
- La etiqueta del producto se encuentra en la correa y en la parte inferior del producto.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar juntamente con otra antena o transmisor.

Cumple con los requisitos IMDA.

Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	**Modos de corriente**	
	Modo de espera	**Modo de espera en red**
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	≤ 0,5 W	*Bluetooth*® ≤ 2,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	≤ 10 minutos	≤ 10 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	≤ 2,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.	*Bluetooth*®: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón *Bluetooth*® por 10 segundos. Active emparejando con una fuente *Bluetooth*®.	

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII
Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

Artículo XIV
Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

NO intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para quitar la batería.

廢電池請回收

Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Li-ion

La extracción de la batería de Ion-litio recargable de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. Póngase en contacto con el distribuidor Bose de su zona o vea http://products.bose.com/static/compliance/index.html para información adicional.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	**Plomo (Pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Difeniléter polibromado (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte se encuentra por debajo del límite del requisito de GB/T 26572.						5
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572						

Nombre del equipo: altavoz Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth*®, Designación de tipo: 423816						
	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr^{+6})	Bifenilo polibromado (PBB)	Difenil éteres polibromados (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
Partes metálicas	-	○	○	○	○	○
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Altavoces	-	○	○	○	○	○
Cables	-	○	○	○	○	○

Nota 1: "○" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.

Nota 2: El "–" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.

Complete y conserve para su registro

Los números de serie y modelo se encuentran en la correa y en la parte inferior del producto.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose.
Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "1" es 2011 o 2021.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Países Bajos| Ingram Micro México SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Número de teléfono: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Potencia de entrada: 5V ⎓ 1.5A

Rango de temperatura de carga: 0° C – 50° C

Rango de temperatura de descarga: -20° C – 70° C

Información de seguridad

Este producto puede recibir actualizaciones de seguridad de Bose automáticamente cuando está conectado a la aplicación Bose Connect. Para poder recibir actualizaciones de seguridad por la aplicación móvil, debe completar el proceso de configuración en la aplicación Bose Connect. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose a través de btu.bose.com**

INFORMACIÓN REGULATORIA Y LEGAL

Apple, el logotipo de Apple, y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Bose y SoundLink son marcas comerciales registradas de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Aplicación Bose® Connect

¿Qué puedo hacer con la aplicación Bose Connect? 9

En la caja

Contenido 10

Portabilidad del altavoz

Ajustes de la correa 11
Resistencia al agua y al polvo 11

Controles del altavoz

Encender/apagar 13
Temporizador de apagado automático 13
Desactivar el temporizador de apagado automático 13
Funciones del altavoz 14
Funciones de reproducción multimedia y volumen 14
Funciones de llamadas 15
Acceder al control de voz 16

Batería

Cargar el altavoz 17
Tiempo de carga 17
Escuchar el nivel de carga de la batería 18
Modo de protección de la batería 18

Indicadores de estado

Indicador *Bluetooth*® 19
Indicadores de la batería 20

Indicaciones de voz

Idiomas preinstalados 21
Cambiar el idioma 21
Desactivar las indicaciones de voz 21

Conexiones *Bluetooth*

Conectar el dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado) 22
Conectar usando la función *Bluetooth* en su dispositivo móvil 23
Desconectar un dispositivo móvil 24
Volver a conectar un dispositivo móvil 24

Múltiples conexiones *Bluetooth*

Conectar otro dispositivo móvil 25
Identificar dispositivos móviles conectados 25
Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados 25
Reconectar un dispositivo móvil previamente conectado 26
Borrar la lista de emparejamiento del altavoz 26

Compartir audio entre altavoces Bose

Emparejar los altavoces con la aplicación Bose Connect (recomendado) 27
Emparejar los altavoces de forma manual 27
Modo Fiesta 27
Modo Estéreo 29
Cambiar entre el modo Fiesta y el modo Estéreo 29
Deshabilitar el modo Fiesta o el modo Estéreo 29

Cuidado y mantenimiento

Limpiar el altavoz 30
Repuestos y accesorios 30
Garantía limitada 30

Solución de problemas

Soluciones comunes 31
Restaurar el altavoz 33

Descargue la aplicación Bose Connect para mantener el software actualizado, personalizar la configuración del altavoz, manejar fácilmente las conexiones *Bluetooth* y acceder a las nuevas funciones.

¿Qué puedo hacer con la aplicación Bose Connect?

- Conecte y cambie fácilmente entre múltiples dispositivos móviles con un solo toque.
- Personalice la funcionalidad del altavoz:
  - Asigne un nombre al altavoz.
  - Seleccione un idioma para las indicaciones de voz o desactive las indicaciones de voz.
  - Ajuste el temporizador de apagado automático.
- Empareje dos altavoces Bose para reproducir en modo Fiesta o modo Estéreo. Consulte la aplicación Bose Connect para más información sobre estos modos.
- Encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Contenido

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

Altavoz Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth*

Cable USB

Nota: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio de atención al cliente de Bose. Visite: global.Bose.com/Support/Micro

Ajustes de la correa

Puede ajustar la correa para transportar el altavoz con facilidad. Para asegurar el altavoz, ajústelo a un objeto como el manillar de una bicicleta o la correa de una mochila.

Resistencia al agua y al polvo

El altavoz es impermeable, resistente a salpicaduras y al polvo. Está clasificado como IP64 y IP67.

El altavoz se puede sumergir en el agua durante 30 minutos a una profundidad de 1 m. También se puede usar en la ducha y en la lluvia o nieve.

PRECAUCIONES:

- NO sumerja el altavoz en un recinto de agua más profundo que 1 m.
- Nunca intente cargar el altavoz cuando está mojado. Si lo hace, puede dañar el altavoz.

CONTROLES DEL ALTAVOZ

Los controles se encuentran en el borde superior y exterior del altavoz.

Encender/apagar

Presione el botón de encendido ⏻.

Los indicadores de la batería se iluminan de color blanco.

Temporizador de apagado automático

El temporizador de apagado automático ahorra la batería cuando el altavoz funciona con la batería. El altavoz se apaga cuando se detiene el audio y no se presionaron botones por 20 minutos.

Nota: Para ajustar el tiempo que tarda el altavoz en apagarse automáticamente, use la aplicación Bose® Connect.

Desactivar el temporizador de apagado automático

Mantenga presionado **+** y el botón multifunción •●• simultáneamente.

Escuchará “Desactivación de apagado automático”.

Repita para volver a activar el temporizador de apagado automático.

Sugerencia: También puede desactivar el temporizador de apagado automático mediante la aplicación Bose Connect.

Funciones del altavoz

Funciones de reproducción multimedia y volumen

Función	Qué hacer
Reproducir/Pausa	Presione el botón multifunción •●•.
Saltar a la pista siguiente	Presione •●• dos veces.
Saltar a la pista anterior	Presione •●• tres veces rápidamente.
Subir volumen	Presione +.
Disminuir volumen	Presione −.

Funciones de llamadas

Función	Qué hacer
Contestar una llamada	Presione el botón multifunción •●•.
Finalizar una llamada	Presione •●•.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado •●• durante un segundo.
Contestar una segunda llamada entrante y poner la llamada en curso en espera	Durante una llamada, presione •●•.
Rechazar la segunda llamada entrante y continuar con la llamada en curso	Durante una llamada, mantenga presionado •●• por un segundo.
Cambiar entre dos llamadas	Con dos llamadas en curso, presione •●• dos veces rápidamente.
Acceder al control de voz para hacer una llamada	Sin ninguna llamada en curso, mantenga presionado •●• por un segundo. Es posible que el dispositivo móvil no sea compatible con el control de voz. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.
Silenciar/restaurar el audio de una llamada	Durante una llamada, presione + y − simultáneamente.

Avisos de indicaciones de voz

El altavoz identifica las llamadas entrantes que se encuentran guardadas en la lista de contactos.

Para desactivar esta función, vea la página 21.

Nota: Si desactiva los avisos de las indicaciones de voz también desactiva las indicaciones de voz.

Acceder al control de voz

El micrófono del altavoz actúa como una extensión del micrófono en el dispositivo móvil. Con el botón multifunción •●• del altavoz, puede acceder a las prestaciones de control de voz en su dispositivo para hacer/responder llamadas o pedir a Siri o al Asistente de Google que reproduzca música, informe sobre el tiempo, le de los resultados de un partido, entre otras cosas.

Mantenga presionado •●• para acceder al control de voz en su dispositivo. Oye un tono que indica que el control de voz está activo.

Cargar el altavoz

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al conector USB.

2. Conecte el otro extremo del cable USB al cargador de pared o en la computadora que está encendida.

   Mientras se carga, el último indicador de la batería iluminado parpadea de color blanco. Cuando la batería está totalmente cargada, los cinco indicadores de la batería se iluminan de color blanco.

PRECAUCIÓN: Nunca intente cargar el altavoz cuando está mojado. Si lo hace, puede estropear el altavoz.

Tiempo de carga

Espere cuatro horas para cargar completamente la batería. Con una carga completa, el altavoz dura hasta seis horas.

Escuchar el nivel de carga de la batería

Cada vez que enciende el altavoz, las indicaciones de voz anuncian el nivel de carga de la batería. Cuando el altavoz está en uso, las indicaciones de voz anuncian si la batería necesita cargase.

Para escuchar el nivel de carga de la batería mientras usa el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido ⏻ hasta que oiga una indicación de voz.

Nota: Para verificar visualmente la carga de la batería, mantenga presionado ⏻ mientras verifica los indicadores de la batería (vea la página 20).

Modo de protección de la batería

Cuando la batería del altavoz está descargada (0%), o el altavoz está desenchufado y sin usar por más de tres días (con una carga restante de menos del 10%), entra en el modo de protección de la batería. Para reactivar un altavoz, conéctelo a un cargador de pared o a una computadora que esté encendida.

Cuando no esté en uso, almacene el altavoz en un lugar fresco.

PRECAUCIÓN: No guarde el altavoz por largos periodos de tiempo cuando está completamente cargado o con una carga restante de menos del 10 por ciento.

Los indicadores de la batería y *Bluetooth* se encuentran en el borde exterior del altavoz.

Indicador *Bluetooth*

Muestra el estado de conexión de un dispositivo móvil.

Actividad del indicador	Estado del sistema
Azul intermitente	Listo para conectar
Blanco intermitente	Conectando
Color blanco	Conectado
Color azul	Seleccione el idioma

Indicadores de la batería

Muestra el nivel de carga de la batería.

Actividad del indicador	Porcentaje de carga
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%

Notas:

- Cuando se carga, el último indicador de la batería iluminado parpadea de color blanco. Cuando el altavoz está totalmente cargado, todos los indicadores de la batería se iluminan de color blanco.
- Para verificar visualmente el nivel de carga de la batería, mantenga presionado el botón de encendido ⏻ mientras mira los indicadores de la batería.
- Si está conectado a un dispositivo de Apple, el dispositivo muestra el nivel de carga de la batería cerca de la esquina superior derecha de la pantalla en el centro de avisos.

Las indicaciones de voz lo guían por el proceso de conexión *Bluetooth*, anuncian el nivel de carga de la batería e identifican los dispositivos conectados. Puede personalizar las indicaciones de voz usando los botones en el altavoz.

Sugerencia: También puede controlar fácilmente las indicaciones de voz usando la aplicación Bose® Connect.

Idiomas preinstalados

Los siguientes idiomas se encuentran preinstalados en el altavoz:

- Inglés
- Español
- Francés
- Alemán
- Mandarín
- Japonés
- Coreano
- Italiano
- Portugués
- Sueco
- Neerlandés
- Ruso
- Polaco

Cambiar el idioma

Cuando enciende el altavoz por primera vez, las indicaciones de voz se oirán en inglés.

1. Mantenga presionado simultáneamente el botón •●• y **–** hasta que escuche la indicación de voz correspondiente a la primera opción de idioma.
2. Presione **+** o **–** para desplazarse por la lista de idiomas.
3. Cuando oiga su idioma, mantenga presionado •●• para seleccionarlo.

Desactivar las indicaciones de voz

Mantenga presionado **+** y **–** simultáneamente hasta que oiga “indicaciones de voz apagadas”.

Nota: Repita el proceso para volver a activar las indicaciones de voz.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo al altavoz.

Conectar el dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado)

Con el altavoz encendido, descargue la aplicación Bose Connect y siga las instrucciones de conexión en pantalla.

Una vez conectado, escuchará “Conectado a <*nombre* de *dispositivo móvil*>” y el indicador *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

Conectar usando la función *Bluetooth* en su dispositivo móvil

1. Con el altavoz encendido, mantenga presionado el botón *Bluetooth* ᛒ hasta que oiga “Listo para conectar” y el indicador *Bluetooth* parpadea de color azul.

2. En su dispositivo, active la función *Bluetooth*.

   Sugerencia: Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración.

3. Seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

Una vez emparejado, escuchará “Conectado a <*nombre* de *dispositivo móvil*>,” y el indicador *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

Sugerencia: Busque el nombre que le asignó al altavoz en la aplicación Bose® Connect.

Desconectar un dispositivo móvil

Apague la función *Bluetooth* en el dispositivo.

Sugerencia: También puede desconectar el dispositivo mediante la aplicación Bose® Connect.

Volver a conectar un dispositivo móvil

Cuando se enciende, el altavoz intenta reconectarse a los dos dispositivos móviles conectados más recientemente.

Nota: Los dispositivos deben estar dentro de un rango de 9 m y encendidos.

Puede emparejar dispositivos adicionales con el altavoz. Estas conexiones *Bluetooth* se controlan con el botón *Bluetooth* ᛒ. Las indicaciones de voz lo guían por el control de múltiples conexiones. Antes de conectar un dispositivo móvil adicional, asegúrese de que esta función esté activada.

Sugerencia: También puede controlar fácilmente múltiples dispositivos conectados usando la aplicación Bose® Connect.

Conectar otro dispositivo móvil

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos emparejados en la lista de dispositivos emparejados del altavoz y el altavoz puede estar conectado de manera activa a dos dispositivos al mismo tiempo.

Para conectar un dispositivo adicional, descargue la aplicación Bose® Connect (vea la página 22) o use el menú *Bluetooth* del dispositivo móvil (vea la página 23).

Nota: Puede reproducir audio solo de un dispositivo móvil a la vez.

Identificar dispositivos móviles conectados

Presione ᛒ para escuchar qué dispositivos están conectados actualmente.

Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados

1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo.
2. Reproduzca audio en el segundo dispositivo.

Reconectar un dispositivo móvil previamente conectado

1. Presione el botón *Bluetooth* ᛒ para oír qué dispositivo está conectado.
2. Presione ᛒ nuevamente dentro de los dos segundos para conectar el siguiente dispositivo a la lista de dispositivos emparejados del altavoz.
3. Repita hasta que oiga el nombre del dispositivo correcto.
4. Reproduzca audio en el dispositivo conectado.

Borrar la lista de emparejamiento del altavoz

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth* ᛒ por 10 segundos hasta que oiga “Lista de dispositivos *Bluetooth* borrada” y el indicador *Bluetooth* parpadea de color azul.
2. Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* del dispositivo móvil.

   Se borran todos los dispositivos y el altavoz está listo para conectar.

Puede emparejar altavoces Bose® para reproducir en los siguientes modos:

- Modo Fiesta (los altavoces izquierdo y derecho reproducen simultáneamente)
- Modo Estéreo (altavoz izquierdo y altavoz derecho reproducen por separado)

Puede configurarlo usando la aplicación Bose Connect (recomendado) o los botones de control del altavoz.

Consulte la guía del usuario de Bose para ver si el altavoz secundario es compatible con estos modos.

Emparejar los altavoces con la aplicación Bose Connect (recomendado)

Para más información, descargue la aplicación Bose Connect.

Emparejar los altavoces de forma manual

Si no puede acceder a la aplicación Bose Connect, siga las instrucciones más abajo.

Modo Fiesta

1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos.
2. Asegúrese de que un altavoz esté conectado a su dispositivo móvil.
3. En el altavoz conectado a su dispositivo, mantenga presionado el botón *Bluetooth* ᛒ y el botón + simultáneamente.

4. Suelte los botones cuando escuche “Presionar los botones *Bluetooth* y Volumen simultáneamente en un segundo dispositivo Bose”.

5. En el otro altavoz, mantenga presionado el botón *Bluetooth* ᛒ y el botón ▬ simultáneamente.

6. Suelte los botones cuando el altavoz emita un tono.

   Luego de aproximadamente 10 segundos, escuchará “Modo fiesta” desde ambos altavoces simultáneamente. El modo Fiesta está activado y ahora puede reproducir audio al unísono usando el dispositivo móvil.

7. Para una experiencia óptima, posicione los altavoces:
   - En la misma habitación o área exterior
   - Para que no haya obstrucciones entre sí

   Nota: El rendimiento puede variar según el dispositivo móvil, la distancia y factores de entorno.

Modo Estéreo

1. Configure los altavoces para el modo Estéreo (vea la página 27).
2. En uno de los dos altavoces, presione el botón *Bluetooth* ᛒ y + simultáneamente.

3. Suelte los botones cuando oye “modo Estéreo.”

   Escuchará “Izquierdo” desde el altavoz izquierdo y “Derecho” desde el altavoz derecho.

   El modo Estéreo está activado y ahora puede reproducir audio en estéreo usando el dispositivo móvil.

4. Para una experiencia óptima, posicione los altavoces:
   - En la misma habitación o área exterior
   - Separados por 3 metros libre de obstrucciones
   - Para que la distancia entre cada altavoz sea igual

   Nota: El rendimiento puede variar según el dispositivo, la distancia y factores de entorno.

Cambiar entre el modo Fiesta y el modo Estéreo

En uno de los altavoces, mantenga presionado ᛒ y el botón + simultáneamente.

Deshabilitar el modo Fiesta o el modo Estéreo

Apague el segundo altavoz.

Limpiar el altavoz

El altavoz puede requerir una limpieza periódica.

- Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y húmedo (solo agua).
- No use solventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

Repuestos y accesorios

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose. Visite: global.Bose.com/Support/Micro

Garantía limitada

El altavoz está cubierto con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

Soluciones comunes

Si tiene problemas con el altavoz:

- Encienda el altavoz (vea la página 13).
- Compruebe el estado de los indicadores de estado (vea la página 19).
- Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la tecnología *Bluetooth* (vea la página 23).
- Cargue la batería (vea la página 17).
- Aumente el volumen del altavoz, el dispositivo y la aplicación de música.
- Acerque el dispositivo al altavoz y aléjelo de cualquier interferencia u obstrucción.
- Pruebe conectar otro dispositivo (vea la página 25).

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/Micro

Síntoma	Solución
No hay suministro eléctrico (batería)	• La batería puede estar en modo de protección o descargada. Conecte el altavoz a un cargador de pared o a una computadora que esté encendida.
El altavoz no se conecta con el dispositivo móvil	• En el dispositivo: – Desactive y active la función *Bluetooth*. – Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* en el dispositivo. Vuelva a conectarlo (vea la página 25). • Conecte un dispositivo diferente (vea la página 26). • Visite: global.Bose.com/Support/Micro para ver videos instructivos. • Borre la lista de emparejamiento del altavoz (vea la página 26). Vuelva a conectarlo.
Los altavoces Bose® no se emparejan manualmente	• Descargue la aplicación Bose Connect para contar con una forma adicional de emparejar los altavoces Bose. • Es posible que el segundo altavoz no sea compatible con el modo Fiesta o modo Estéreo. Consulte la guía del usuario del altavoz Bose.

Síntoma	Solución
No emite sonido	• Asegúrese de que las indicaciones de voz estén activadas. Presione el botón *Bluetooth* ᛒ para oír el dispositivo móvil conectado. Verifique que esté usando el dispositivo correcto. • Use una fuente de música diferente. • Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 25). • Si hay dos dispositivos conectados, ponga en pausa el audio en el primer dispositivo y reproduzca audio en el otro dispositivo. • Si hay dos dispositivos conectados, mueva los dispositivos dentro del rango de alcance del altavoz (9 m).
Calidad de sonido deficiente	• Use una fuente de música diferente. • Conéctelo a un dispositivo diferente. • Desconecte el segundo dispositivo. • Desactive cualquier función de mejora de audio en el dispositivo o aplicación de música.
El altavoz no se carga	• Asegúrese de que el conector del cable esté correctamente alineado con el conector del altavoz. • Pruebe otra fuente de carga. • Verifique que ambos extremos del cable USB estén correctamente enchufados. • Si el altavoz ha estado expuesto a altas o bajas temperaturas, espere a que regrese a la temperatura ambiente y vuelva a intentar cargarlo. • Restaure el altavoz (vea la página 33).
El micrófono no capta sonido	• Asegúrese de que la abertura del micrófono en la parte superior del altavoz no esté bloqueada. • Pruebe con otra llamada telefónica. • Pruebe con otro dispositivo compatible. • Si se expuso el altavoz al agua, séquelo y vuelva a intentarlo.
El dispositivo móvil no responde a la presión de los botones	• Para funciones de multipulsación usando el botón multifunción •●•, varíe la velocidad de las presiones. • Es posible que no haya controles completos para algunos modelos. • Pruebe con otro dispositivo compatible.

Restaurar el altavoz

Al restablecer el altavoz a los valores de fábrica se borran todos los dispositivos conectados, así como la configuración de idioma de altavoz, que vuelven a los valores de fábrica originales.

1. Encienda el altavoz.
2. Mantenga presionado el botón de Encendido ⏻ durante 10 segundos.

   El atavoz se apaga.
3. Presione ⏻.

   El indicador *Bluetooth* se ilumina de color azul y oye “Listo para conectar. Para configurar, descargue la aplicación Bose® Connect” (vea la página 22).

791854-0010

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 EE. UU.
AM791854 Rev. 07