Arc

Descripción general

La barra de sonido inalámbrica más exclusiva para la tele, para música y mucho más.

Disfrute de un sonido inmersivo con la barra de sonido inalámbrica Arc de Bose. Arc ofrece un sonido de cine envolvente, incluso en espacios pequeños.

- Configuración sencilla: con una sola cable o ajuste inalámbrico **Trueplay™**
- Conecte a la televisión con el cable óptico digital de **Bose Tuning™** para un sonido de cine
- Disfrute de una experiencia de escucha inmersiva con **Dolby Atmos para televisión** y otros formatos
- Compatibilidad con **Apple Music** y **Apple AirPlay 2**
- Controle **Configuración** sobre la marcha con la aplicación de Bose.

Controles y luces

Control del volumen

- Tocar: cambiar altavoces
- Pulsar dos veces: Trueplay
- Pulsar y mantener pulsado: encender/apagar la barra de sonido para ajustar, reproducir/pausar, silenciar, cambiar entre **Last Bass** y **Bass** (mantener pulsado 3 s)

Reproducirlo/Pausa

Toca para reproducir o pausar el sonido.

Silenciar/cambiar entre voces

- Tocarlo una vez para silenciar/activar el micrófono.
- Tocarlo y mantenerlo pulsado durante tres segundos para cambiar entre voces de televisión y voces de conversación.

Mic-Mute

Para uso con o sin altavoces activados:

- Luces fijas en blanco: el micrófono está activado y el sonido está activado.
- Luces parpadeantes en blanco: el micrófono está silenciado y el sonido está activado.
- Luces fijas en ámbar: el micrófono está activado y el sonido está silenciado.

Para uso con altavoces activados:

- Luces fijas en blanco: el micrófono está activado y el sonido está activado.
- Luces parpadeantes en ámbar: el micrófono está silenciado y el sonido está activado.
- Luces fijas en ámbar: el micrófono está silenciado y el sonido está silenciado.

Luz de estado

Muestra nuevos tipos de advertencias, como actualizaciones de software y otros. Consulte la **Guía de solución de problemas**.

Nota: Si la barra de sonido está en modo de reposo, la luz de estado se mantendrá en modo de reposo.

Panel de conectores

1	**Puerto HDMI** — Utilícelo para conectar Bose Arc a la televisión.
2	**Botón de conexión** — Utilícelo para conectar dispositivos inalámbricos.
3	**Puerto óptico** — Utilícelo para conectar Bose Arc a la televisión.
4	**Conector de alimentación de CC/cable de seguridad** — Conecte el cable de alimentación de CC a la barra de sonido y, a continuación, conecte el cable de seguridad.

Seleccionar una ubicación

Siga estas pautas para obtener el mejor sonido de la barra de sonido.

Pasos de colocación de la barra:

- Coloque la barra de sonido en la parte inferior o superior de la pantalla.
- Deje al menos 10 cm/4 pulg. de espacio a ambos lados de la barra de sonido para obtener el mejor sonido.
- Coloque la barra de sonido de forma que el micrófono tenga una línea de visión despejada a la sala.
- Evite colocar la barra de sonido en un mueble cerrado.

Opciones de montaje en pared

- Consulte la sección de **Montaje en la pared** para obtener información sobre cómo montar la barra de sonido en la pared.

Conectar los cables

Siga estas instrucciones:

- Desconecte el cable o toma de corriente del televisor que tenga un cable de HDMI.
- Conecte el cable de HDMI de Bose Arc al puerto de HDMI del televisor.

1 Conecte el cable de HDMI incluido a Bose Arc y luego a la televisión.

2 Conecte el cable de HDMI.

- **Con el televisor apagado:** Conecte el cable de HDMI a un puerto de HDMI ARC (canal de retorno de audio) o a un puerto de HDMI 1 (si el televisor no admite HDMI ARC).
- **Con el televisor encendido:** Si el televisor admite HDMI ARC, conecte el cable de HDMI a un puerto de HDMI ARC. Si el televisor no admite HDMI ARC, conecte el cable de HDMI a un puerto de HDMI 1 y, a continuación, encienda el televisor.
- **Desconectado:** Si no desea conectar el televisor a la barra de sonido, conecte el cable de HDMI a un puerto de HDMI 1.

3 Conecte el cable óptico.

- **Con el puerto óptico:** Conecte el cable óptico digital de Bose a la televisión. Para obtener información sobre cómo conectar el cable óptico digital de Bose a la televisión, consulte la guía de solución de problemas.
- **Desconectado:** Si no desea conectar el cable de Bose, Bose recomienda conectar el cable de HDMI a un puerto de HDMI 1 y, a continuación, encender el televisor.

4 Conecte el cable de alimentación de CC a la barra de sonido y, a continuación, conecte el cable de seguridad de la barra de sonido a la toma de corriente.

5 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

Con el puerto óptico

Desconectado

Servicios de voz

Agregue un asistente inalámbrico a Bose Arc para que pueda controlar el sonido, obtener ayuda de tareas cotidianas y mantenerse en contacto con sus seres queridos.

- **Amazon Alexa incluido**: ofrece la ayuda de Alexa para que pueda controlar la televisión, obtener información y mucho más. Para obtener más información, consulte la **Guía de Alexa**.
- **Amazon Alexa para llamadas**: ofrece llamadas manos libres para hablar con familiares y amigos. Para obtener más información, consulte la **Guía de Alexa para llamadas**.
- **Asistente Google**: Bose Arc ofrece la ayuda del asistente de Google. Consulte la configuración del asistente de Google para obtener más información.
- **Siri** está disponible en Apple Music, Apple Music para televisión y dispositivos iOS y AirPlay 2 compatibles. Para obtener más información, consulte la guía de solución de problemas.

Para configurar los servicios de voz, consulte la aplicación Bose. Para obtener más información sobre cómo configurar los servicios de voz, consulte la **Guía de solución de problemas**.

Activar/desactivar micrófono

El micrófono de Bose Arc permite el control por voz mediante los asistentes de voz, como la ayuda de Amazon Alexa y el asistente de Google. Para activar/desactivar el micrófono, siga estas instrucciones:

- Para silenciar el micrófono, pulse el botón de silenciar/cambiar entre voces. Las luces del micrófono se encenderán en ámbar.
- Para activar el micrófono, pulse el botón de silenciar/cambiar entre voces. Las luces del micrófono se encenderán en blanco.

Trueplay™

Trueplay™ ajusta el sonido de Bose Arc para que suene como usted quiere. Para ajustar el sonido de Bose Arc, siga estas instrucciones:

- Coloque la barra de sonido en la ubicación que desea probar.
- Pulse dos veces el botón de silenciar/cambiar entre voces.
- Siga las instrucciones de la aplicación Bose.

Para obtener información sobre cómo ajustar el sonido de Bose Arc, consulte la **Guía de solución de problemas**.

Ajustes del producto

Puede personalizar la configuración de Bose Arc mediante la aplicación Bose. Para acceder a la configuración, siga estas instrucciones:

- Abra la aplicación Bose.
- Toque **Configuración**.
- Toque el icono de configuración de la barra de sonido que desea configurar.

Nombre de la barra de sonido	Cambiar el nombre de la barra de sonido. Puede seleccionar entre una lista de nombres predefinidos o crear un nombre personalizado.
Idioma de la televisión	Cambiar el idioma del televisor. Puede seleccionar entre una lista de idiomas.
Formato de audio	Cambiar el formato de audio. Puede seleccionar entre **Dolby Atmos de Bose** y **Dolby Digital**.
Opciones de ecualizador	Ajuste los niveles de graves, medios y agudos. Puede seleccionar entre **Último ajuste**, **Último ajuste (graves)**, **Último ajuste (medios)**, **Último ajuste (agudos)**, **Último ajuste (todo)**, **Último ajuste (todo, excepto graves)**, **Último ajuste (todo, excepto medios)**, **Último ajuste (todo, excepto agudos)**, **Último ajuste (todo, excepto graves y medios)**, **Último ajuste (todo, excepto graves y agudos)**, **Último ajuste (todo, excepto medios y agudos)** y **Último ajuste (todo, excepto graves, medios y agudos)**.
Modo de ahorro de energía	Ajuste el modo de ahorro de energía de la barra de sonido. Puede seleccionar entre **Rápido** y **Estándar**.
Último ajuste de Trueplay	Ajuste el último ajuste de Trueplay.
Último ajuste de graves	Ajuste el último ajuste de graves.
Último ajuste de medios	Ajuste el último ajuste de medios.
Último ajuste de agudos	Ajuste el último ajuste de agudos.
Reproducción automática de voces	Ajuste la reproducción automática de voces. Puede seleccionar entre **Siempre**, **Nunca** y **Solo cuando la televisión está encendida**.
Reproducir en televisión	Ajuste la reproducción en televisión. Puede seleccionar entre **Siempre** y **Nunca**.
Configuración del asistente de Google	Configure la configuración del asistente de Google. Puede seleccionar entre **Configurar asistente de Google**, **Cuenta de Google**, **Dispositivos de Google**, **Idioma del asistente**, **Voces de Assistant**, **Nombre de dispositivo**, **Dispositivos de Google Home**, **Rutinas de Google Home**, **Ajustes de Google Home** y **Restablecer ajustes de Assistant**.
Configuración de Amazon Alexa	Configure la configuración de Amazon Alexa. Puede seleccionar entre **Configurar Alexa**, **Cuenta de Amazon**, **Dispositivos de Alexa**, **Idioma de Alexa**, **Voces de Alexa**, **Nombre de dispositivo**, **Dispositivos de Alexa para televisión**, **Rutinas de Alexa para televisión** y **Restablecer ajustes de Alexa**.
Reproducir en televisión	Ajuste la reproducción en televisión. Puede seleccionar entre **Siempre** y **Nunca