Viga (2.ª gen.)

Descripción general

La barra de sonido inteligente y compacta para la tele

- Amplía la experiencia televisiva con la barra compacta para TV de alta calidad.
- Disfruta de sonido claro y potente, ya sea en una habitación o en una gran sala.
- Configurada rápidamente con una app o directamente en **Google TV**.
- Ajuste automático de la calibración de sonido para una experiencia de audio personalizada.
- Configura el sistema y controla varios aparatos con **Google** y asistentes de voz.
- Controla **Chromecast** y varias aplicaciones de streaming con el mando incluido.

Controles y luces

Luces de colores

- Crea ambientes dinámicos.
- Elige entre decenas de efectos de iluminación.
- Sincroniza la iluminación con la televisión para una experiencia inmersiva.

Impresión ultra Plus

- Ofrece graves más potentes.
- Mantén claros voces y efectos incluso a volúmenes bajos.

Separación de voces mejorada

- Distingue diálogos de otros sonidos para obtener un mejor equilibrio.
- Ajuste automático de la calibración de sonido para una experiencia de audio personalizada.

Mando

- Controla varios aparatos con un mando.
- Mantén pulsado cualquier botón para iniciar una función personalizada.
- Controla el volumen de la televisión, el amplificador o la barra de sonido.
- Controla Chromecast y varias aplicaciones de streaming con el mando incluido.
- Configura el sistema y controla varios aparatos con **Google** y asistentes de voz.

Luz de estado

- Muestra el nivel del volumen, el modo de sonido y otros ajustes.
- Ajuste la luz de estado para que se apague cuando no la necesites.

Nota: La imagen superior muestra la conexión de barras de sonido, como la barra de sonido Beam, para ilustrar la conexión de cables.

Panel de conectores

1	Conexión de alimentación de CA (cable de red)	Conecta el cable de alimentación de CA (incluido) a una toma de CA para alimentar la barra de sonido.
2	Salida de subwoofer	Permite conectar un subwoofer inalámbrico.
3	Puerto Ethernet	Utiliza un cable Ethernet (opcional) para añadir un enlace cableado a la red doméstica y mejorar la conectividad de Chromecast.
4	Puerto USB	Conecta un dispositivo USB para alimentar la barra de sonido.

Seleccionar una ubicación

Elija una ubicación para la barra de sonido que:

- Permita una buena recepción de la señal inalámbrica.
- Cuide el aspecto estético que desea para la barra de sonido.
- Sea compacta y ventilada.
- No bloquee el sensor de la televisión.
- Esté a una distancia de hasta 3 metros del subwoofer inalámbrico (si desea usar el 2.º altavoz inalámbrico, consulte la guía de configuración de Google).
- Esté a una distancia de hasta 3 metros de la televisión (para obtener el mejor efecto de sonido envolvente, se recomienda una distancia de 1 metro).

Para ampliar la cobertura de audio, conecte una barra de sonido a otra barra de sonido. Consulte la guía de configuración de Google para obtener más información sobre la configuración de varios dispositivos de audio.

Puede colocar la barra de sonido en posición vertical de ancho o de canto. Recomendamos usar el soporte de pared incluido para montar la barra de sonido de forma segura en la pared.

Conectar los cables

Antes de empezar:

- Desenchufe todos los cables de alimentación antiguos cuando sea posible.
- Consulte cuidadosamente cables, cuerpos de calentadores, etc. antes de realizar cualquier modificación, perforación o corte.

Paso 1

1. Conecte el cable de alimentación incluido a la barra de sonido.
   - **Si tiene pared de yeso o madera:** Pase el cable de alimentación a través del hueco de la pared.
   - **Si tiene pared de hormigón:** Pase el cable de alimentación por el canal de la pared.

Paso 2

2. Conecte el cable HDMI incluido a la toma HDMI de la televisión.

Paso 3

3. Conecte los cables de audio:
   - **Si tiene televisión o amplificador compatible con ARC:** Conecte el HDMI ARC a la toma HDMI ARC de la televisión o amplificador para disfrutar de una experiencia de audio de calidad.
   - **Si no tiene televisión o amplificador compatible con ARC:** Conecte el cable óptico a la toma óptica de la televisión o amplificador para disfrutar de una experiencia de audio de calidad.
   - **Si no tiene televisión o amplificador:** Conecte el cable de audio a la toma de audio de la televisión o amplificador para disfrutar de una experiencia de audio.

Paso 4

4. Conecte el cable USB-C incluido a la toma de alimentación.

Paso 5

5. Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de pared.

Paso 6

6. Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encender la barra de sonido.

Paso 7

7. Siga las instrucciones de la televisión para finalizar la configuración.

Servicios de voz

Con la barra de sonido, puede controlar la televisión, cambiar el volumen, ajustar el sonido y buscar contenido mediante comandos de voz.

- **Google Home y Google Assistant:** Utilice el altavoz inteligente de Google para controlar la televisión, cambiar el volumen y ajustar el sonido. Para más información, consulte la guía de configuración de Google.
- **Amazon Alexa:** Mediante una Echo o un altavoz con Alexa incorporado, puede controlar la televisión, cambiar el volumen y ajustar el sonido. Para más información, consulte la guía de configuración de Alexa.

Contenido de Google: Busque en la televisión o en la app de Google Home para encontrar películas, programas de televisión, canciones y mucho más.

- **Sin** Google Assistant: Busque en la televisión o en la app de Google Chromecast.
- **Con** Google Assistant: Busque en la televisión, en la app de Google Chromecast o en la app de Google Home.

Nota: Para obtener información sobre los comandos de voz admitidos, consulte la guía de configuración de Google.

Activar/desactivar micrófono

Para desactivar el micrófono del mando a distancia, mantenga pulsado el botón de silenciar del mando a distancia durante 3 segundos. Para activar el micrófono, mantenga pulsado el botón de silenciar del mando a distancia durante 3 segundos.

Cuando el micrófono está desactivado:

- La luz de estado del mando a distancia parpadea en rojo.
- Los botones de micrófono del mando a distancia no funcionan.
- Los micrófonos de la barra de sonido siguen funcionando.
- La televisión y otros aparatos de Google siguen funcionando.
- La barra de sonido ignora los comandos de voz.

Trueplay

Con Trueplay para iOS, puede ajustar la barra de sonido para que suene como desea, en cualquier lugar. Trueplay ajusta el sonido de la barra de sonido en función de la forma en que suena la habitación. Para obtener los mejores resultados, ajuste la barra de sonido cuando esté en su posición final. Si cambia de ubicación la barra de sonido, vuelva a ejecutar Trueplay para obtener el sonido óptimo en la nueva ubicación.

Para ajustar la barra de sonido con Trueplay, necesita un iPhone o un iPad compatible con la última versión de iOS o iPadOS.

Más información: **Ajuste Trueplay con iOS**

Los altavoces Sonos, como Sonos Move, vienen ajustados por defecto. Si usa Trueplay en otro altavoz compatible, puede ejecutar Trueplay en su barra de sonido para obtener el sonido óptimo en su hogar.

Más información: **Ajuste Trueplay con otros altavoces**

Más información: **Ajuste Trueplay con Android**

Ajustes del producto

Para acceder a los ajustes del producto, vaya a **Ajs. sistema** > **Más** > **Ajs. del producto**.

Nombre de la habitación	Establece el nombre de la habitación actual. Consulte la sección **Servicios de voz**.
Asociarla a otra habitación	Cambia la habitación a la que está asociada la barra de sonido. Si la barra de sonido está en un grupo estándar, también se mueve todo el grupo a la nueva habitación. Si la barra de sonido está en un par estereofónico, se separa el par estereofónico y se mueve solo la barra de sonido a la nueva habitación.
Ajuste de la TV	Cuando está conectado a una televisión, puede ajustar el nivel de sonido de la televisión y el modo de sonido. Consulte la sección **Mando a distancia**.
Luces de LED	Controla la iluminación frontal. Puede ajustar el nivel de iluminación o apagar las luces. Consulte la sección **Controles y luces**.
Trueplay	Ajusta el sonido de la barra de sonido en función de su habitación. Consulte la sección **Trueplay**.
Cambio de contenido	Cuando está en un sistema estereofónico, cambia el canal izquierdo y el derecho. Consulte la sección **Estereofonía**.
Luz de estado	Ajusta el nivel de iluminación de la luz de estado del mando a distancia. Puede apagar la luz de estado para que no moleste. Consulte la sección **Controles y luces**.
Activación de Bluetooth para mando a distancia	Permite activar o desactivar el mando a distancia Bluetooth. Puede ajustar la duración de la conexión Bluetooth. Consulte la sección **Mando a distancia**.
Activación de Bluetooth para auriculares de escucha de Sonos	Permite activar o desactivar el modo de escucha de Sonos. Puede ajustar la duración de la conexión Bluetooth. Consulte la sección **Escucha de Sonos**.
Cine en casa	Permite ajustar el sonido de la televisión. Puede ajustar la voz, el sonido envolvente y el nivel de graves. Consulte la sección **Cine en casa**.
Sonido envolvente	Permite activar o desactivar el sonido envolvente. Puede ajustar el nivel de sonido envolvente. Consulte la sección **Sonido envolvente**.
Mejora de voces	Permite activar o desactivar la mejora de voces. Puede ajustar el nivel de mejora de voces. Consulte la sección **Mejora de voces**.
Modo nocturno	Permite activar o desactivar el modo nocturno. Puede ajustar el nivel de modo nocturno. Consulte la sección **Modo nocturno**.
Configuración de mando a distancia	Permite ajustar la configuración del mando a distancia. Puede ajustar el nivel de iluminación del mando a distancia. Consulte la sección **Controles y luces**.
Información del producto	Muestra información del producto.
Actualizar ahora	Si hay una actualización disponible, puede instalarla en cualquier momento. Consulte la sección **Actualizaciones de software**.
Fecha y hora	Establece la fecha y la hora. Puede ajustar la zona horaria y el formato de hora. Consulte la sección **Fecha y hora**.
Restablecer valores de fábrica	Restablece todos los ajustes de la barra de sonido a los valores de fábrica. Consulte la sección **Restablecer valores de fábrica**.
Restablecer la configuración de sonido	Restablece los ajustes de sonido a los valores de fábrica. Consulte la sección **Restablecer la configuración de sonido**.
Restablecer la configuración de sonido de Trueplay	Restablece los ajustes de sonido de Trueplay a los valores de fábrica. Consulte la sección **Restablecer la configuración de sonido de Trueplay**.

Cine en casa

Con la configuración de cine en casa, puede personalizar la experiencia de sonido de su televisión. Puede ajustar el nivel de voces, el sonido envolvente y el nivel de graves.

- **Voces:** Ajuste el nivel de voces.
- **Sonido envolvente:** Ajuste el nivel de sonido envolvente.
- **Graves:** Ajuste el nivel de graves.

Actualizaciones de software

Mantenga su barra de sonido actualizada con las últimas características y mejoras de seguridad. Puede instalar actualizaciones de software cuando quiera.

- **Actualizar ahora:** Si hay una actualización disponible, puede instalarla en cualquier momento.
- **Actualizaciones automáticas:** Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas. Si las activa, la barra de sonido se actualizará automáticamente cuando haya una actualización disponible.

Fecha y hora

Establezca la fecha y la hora para que aparezcan en la pantalla de la barra de sonido.

- **Zona horaria:** Seleccione su zona horaria.
- **Formato de hora:** Elija entre 12 horas o 24 horas.

Restablecer valores de fábrica

Restablece todos los ajustes de la barra de sonido a los valores de fábrica. Esta acción es irreversible.

- **Restablecer:** Haga clic en "Restablecer" para restablecer los valores de fábrica.

Restablecer la configuración de sonido

Restablece los ajustes de sonido a los valores de fábrica.

- **Restablecer:** Haga clic en "Restablecer" para restablecer los valores de fábrica.

Restablecer la configuración de sonido de Trueplay

Restablece los ajustes de sonido de Trueplay a los valores de fábrica.

- **Restablecer:** Haga clic en "Restablecer" para restablecer los valores de fábrica.

Accesorios

Amplíe la experiencia de sonido con accesorios inalámbricos. Consulte la guía de configuración de Google para obtener más información sobre los accesorios admitidos y cómo configurarlos.

Montaje en la pared

Precaución:

- Asegúrese de montar la barra de sonido en una pared de hormigón o de madera.
- Utilice tornillos y anclajes de pared adecuados para montar la barra de sonido.
- No la monte en una pared de yeso, ladrillo o bloques de hormigón ligero.
- Si no sabe qué tipo de pared tiene, consulte a un profesional de la construcción o de reformas.

Herramientas necesarias:

CONTENIDO DE PIEZAS DE SUPORTE

- 2 soportes de montaje
- 2 tornillos de cabeza plana
- 2 tornillos de anclaje

Herramientas necesarias:

- Taladro
- Broca de hormigón, de madera o de metal (según el tipo de pared)
- Cinta métrica
- Lápiz
- Nivel

Pasos:

1. Determine la ubicación de los tornillos de montaje.
   - Si monta la barra de sonido en una pared de madera, marque la ubicación de los tornillos de montaje.
   - Si monta la barra de sonido en una pared de hormigón, marque la ubicación de los tornillos de montaje y de los anclajes de pared.
2. Si monta la barra de sonido en una pared de hormigón, perfore los orificios de los anclajes de pared.
3. Instale los anclajes de pared.
4. Instale los soportes de montaje con los tornillos de cabeza plana.
5. Cuelgue la barra de sonido en los soportes de montaje.

Configuración

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Coloque la barra de sonido en la televisión o en el soporte de televisión.
   - Si coloca la barra de sonido en el soporte de televisión, asegúrese de que la barra de sonido quede bien sujeta.
   - Si coloca la barra de sonido en la televisión, asegúrese de que la barra de sonido quede bien sujeta y que no haya ningún cable bajo la barra de sonido.

2. Siga las instrucciones de la televisión para finalizar la configuración.

3. Siga las instrucciones de la app Google Home para finalizar la configuración.

4. Siga las instrucciones de la app Google Home para finalizar la configuración.

5. Siga las instrucciones de la app Google Home para finalizar la configuración.

6. Siga las instrucciones de la app Google Home para finalizar la configuración.

Especificaciones

General	
Alimentación	Cinco metros de cable de red
Potencia	100 W
Altavoces	4 tweeters de 25 mm (1 pulgada) y 2 woofers de 75 mm (3 pulgadas)
Frecuencia inalámbrica	La app Sonos utilizará para la configuración de la barra de sonido
Micrófono	4 micrófonos de campo lejano para la voz
Luz de estado	Luz frontal LED de estado (apagada, blanca, naranja, roja)
Dimensiones	Ancho: 1,1 m (43,3 pulgadas) Alto: 0,1 m (3,9 pulgadas) Fondo: 0,1 m (3,9 pulgadas)
Peso	4,4 kg (9,7 libras)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad	Humedad relativa del 5 % al 90 %
Certificaciones	Marcas CE/UKCA Certificado Wi-Fi
Contenido del paquete	Barra de sonido Cinco metros de cable de red Mando a distancia Cinco metros de cable HDMI Cinco metros de cable de fibra óptica Cinco metros de cable USB-C Cinco metros de cable de audio Cinco metros de cable de alimentación de CA Guía de seguridad y información legal Guía de inicio rápido

Información de seguridad importante

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiar con un paño seco. Con el mantenimiento habitual, no desenchufe la unidad cuando crea que está sucia.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
8. No instale ninguna fuente de calor cerca de ningún aparato, como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato (incluidos amplificadores) que produzca calor.
9. Proteja el cable de alimentación de modo que no se pisotee o pellizque, especialmente en el enchufe, en el receptáculo conveniente y en el punto en el que sale del aparato.
10. Utilice únicamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
11. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
12. Encargue todas las reparaciones a personal de mantenimiento cualificado. Es necesario realizar reparaciones cuando el aparato haya sido dañado de alguna forma, como por ejemplo, el cable de alimentación o el enchufe dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si ha sido dejado caer.
13. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como el sol, el fuego o fuentes similares.
14. Precaución con el uso de baterías para evitar posibles riesgos de incendio o quemaduras químicas. No desmonte ni abra la batería, no la aplaste ni la perfore, no la cortocircuite, no la exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) y no la tire al fuego. Sustituya únicamente por baterías del mismo tipo o equivalente. Conserve las baterías en su envoltorio original hasta que vaya a utilizarlas. Deseche las baterías de forma segura. No ingiera la batería. Si se ingiere la batería, consulte inmediatamente a un médico. Si se sustituyen las baterías del mando a distancia, asegúrese de que las baterías nuevas sean del mismo tipo. No mezcle baterías nuevas y usadas. Deseche las baterías usadas de forma segura.
15. Este producto puede contener productos químicos, como plastificantes, que pueden provocar el deterioro de los sellos de goma y plástico, lo que puede provocar fugas de líquidos. Consulte el manual de mantenimiento del producto para obtener información sobre el mantenimiento periódico.
16. No exponga nunca el aparato a salpicaduras o a líquidos que caigan o salpiquen y asegúrese de que no haya objetos llenos de líquido, como por ejemplo, vasos, sobre el aparato.
17. Si montará el aparato en la pared, siga las instrucciones del fabricante y utilice únicamente los accesorios de montaje en pared recomendados.