



**ALTAVOCES ENVOLVENTES 700**

**Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.**

**CE** Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UKCA** Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**Instrucciones importantes de seguridad**

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11.  Use solamente con el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificado por el fabricante, o vendido con el dispositivo. Cuando se usa un carro, tenga precaución al mover el carro con el dispositivo para evitar lesiones por tropiezos.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
13. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.  
No recomendable para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.

---

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con otros sistemas que comparten el mismo canal.

#### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerida	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	≤ 0.5 W	Bose inalámbrico ≤ 2.0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	≤ 2.5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	≤ 2.0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	Según el Anexo II 3(a) de la Regulación 801/2013 ("Lote 26" enmienda de 1275/2008), el requisito para desactivar un puerto inalámbrico "no se aplica a los productos que cuentan con una sola conexión de red inalámbrica para un determinado uso y no tienen ninguna conexión de red con cable".	

**Para Europa:**

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz, 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Banda de frecuencia de funcionamiento 5725 a 5850 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 14 dBm (25mW) EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

!									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	h	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

**Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo****Artículo XII**

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

**Artículo XIV**

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.



Nombre del equipo: Altavoz con corriente, designación de tipo: 429148						
	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr <sup>+6</sup> )	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
Partes metálicas	-	○	○	○	○	○
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Altavoces	-	○	○	○	○	○
Cables	-	○	○	○	○	○

**Nota 1:** "○" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.

**Nota 2:** El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.

**Fecha de fabricación:** El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "1" es 2011 o 2021.

**Importadores:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Países Bajos | Ingram Micro México SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Número de teléfono: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

**Potencia de entrada:** 100-240 V ~ 50/60 Hz 30 W

La CMIIT ID se encuentra en la parte inferior del producto.

**Complete y conserve para referencia futura**

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior de los altavoces envolventes.

Número de serie: \_\_\_\_\_

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Información de seguridad**

Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose.

Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación Bose y conectar el producto a Internet.

**Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Bose, el logotipo B, Bose Smart Soundbar, Bose Surround Speakers, SoundTouch y el diseño de nota inalámbrica son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

The following license disclosure applies to the FreeRTOS software package that is included as a component of your Bose Surround Speaker 700 product:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN-CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Contenido.....	11
----------------	----

**UBICACIÓN DEL SISTEMA**

Recomendaciones.....	12
Montar los altavoces .....	13

**CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR INALÁMBRICO**

Conectar los adaptadores.....	14
Identificar la configuración del interruptor en los receptores inalámbricos.....	16
Conectar los altavoces .....	17

**ENCENDIDO**

Conectar los altavoces envolventes a la fuente de alimentación.....	18
---	----

**CONECTAR A UNA BARRA DE SONIDO**

Seleccionar el método de conexión.....	19
Conectar usando la aplicación Bose .....	20
¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose?.....	20
Actualizar la barra de sonido SoundTouch 300 .....	21
Conectar usando el control remoto de SoundTouch 300.....	22
Verificar el sonido.....	23

**ESTADO DEL RECEPTOR INALÁMBRICO**

Luz de estado.....	24
--------------------	----

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**


Limpiar los altavoces envolventes .....	25
Repuestos y accesorios.....	25
Garantía limitada.....	25

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Intente primero con estas soluciones.....	26
Otras soluciones.....	26
Acceder a la guía del usuario de la barra de sonido.....	28

## CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:




Altavoces envolventes (2)



Receptor inalámbrico (2)




Base de los altavoces envolventes (2)



Cable de alimentación (2)\*



Destornillador tipo Phillips



Cable de altavoz de dos clavijas (2)

\*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.


**NOTA:** Si cualquier parte del producto está dañada, NO lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/Support](http://www.Bose.com/Support)

## RECOMENDACIONES

Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia de los receptores inalámbricos. Coloque los altavoces y los receptores inalámbricos alejados de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.

COMPONENTE	RECOMENDACIONES PARA LA UBICACIÓN
Altavoces envolventes	<p>Coloque los altavoces sobre sus pies de goma sobre una superficie estable y nivelada.</p> <p>Coloque los altavoces a la altura de la oreja o más alto en el fondo de la habitación.</p> <p>Si coloca los altavoces en un estante de una biblioteca cerrada, colóquelos en el borde delantero del estante.</p> <p>Para que el sonido se refleje de las paredes y llene la habitación, apunte los altavoces hacia la pared del fondo o una pared lateral.</p>
Receptores inalámbricos	<p>Confirme que el interruptor en un receptor inalámbrico se encuentre en la posición <b>R</b> (derecha).</p> <p>Confirme que el interruptor en el otro receptor inalámbrico se encuentre en la posición <b>L</b> (izquierda).</p> <p>Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico <b>R</b> del lado <b>derecho</b> de la habitación.</p> <p>Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico <b>L</b> del lado <b>izquierdo</b> de la habitación.</p> <p>Asegúrese de que haya una salida de alimentación de CA (red eléctrica) cerca de cada receptor inalámbrico.</p>




## Montar los altavoces

Puede montar los altavoces sobre soportes de pared, soportes para techo, pedestales para el piso o pedestales de mesa. Para ordenar estos accesorios, visite [Bose.com](#) o póngase en contacto con el distribuidor local Bose.


**PRECAUCIÓN:** Use solo hardware Bose para montar los altavoces. El uso de soportes no autorizados puede dañar el sistema Bose y sus componentes.

## CONECTAR LOS ADAPTADORES

1. Con la ayuda de un destornillador, gire los tornillos hacia la izquierda (en el sentido opuesto al de las agujas del reloj) para aflojar los terminales del cable.



2. Inserte el extremo rojo pelado del cable de dos clavijas con la marca + en el terminal rojo +.
3. Inserte el extremo negro descubierto del cable de dos clavijas en el terminal plateado -.




**NOTA:** Asegúrese de insertar solamente las partes peladas y estañadas de cada alambre expuesto para evitar restringir el aislamiento del cable.

4. Con la ayuda de un destornillador, gire los tornillos hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para ajustar los cables en los terminales.

5. Mientras que sujeta el altavoz, coloque la base en la parte inferior.

La base debería encajar perfectamente en el altavoz con los terminales de cables mirando hacia atrás.




6. Fije la base al altavoz ajustando firmemente el tornillo en la parte inferior de la base (en dirección de las agujas del reloj).

## IDENTIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR EN LOS RECEPTORES INALÁMBRICOS

Los altavoces se conectan a receptores inalámbricos para comunicarse con la barra de sonido. Los receptores tienen preestablecido un canal izquierdo y un canal derecho listos para usar. Puede usar el interruptor en el frente del receptor para ajustar la configuración del canal.


1. Confirme que el interruptor de un receptor inalámbrico se encuentre en la posición **L** (izquierda).
2. Confirme que el interruptor en el otro receptor inalámbrico esté ajustado a **R** (derecho).



**NOTA:** Asegúrese de que siempre haya un receptor inalámbrico en la posición **L** (izquierda) y el otro en la posición **R** (derecha).

## CONECTAR LOS ALTAVOCES


1. Coloque el altavoz según las "Pautas de ubicación" en página 12.
2. Conecte y fije la base al altavoz envolvente (vea la página 14).



3. Inserte el otro extremo del cable de dos clavijas en el receptor inalámbrico.  
Se oye o se siente un clic.
4. Repita los pasos 1 - 3 para conectar el otro altavoz.

## CONECTAR LOS ALTAVOCES ENVOLVENTES A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de corriente al receptor inalámbrico.



2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).
3. Repita los pasos 1 – 2 para conectar el otro altavoz a la fuente de alimentación.

## SELECCIONAR EL MÉTODO DE CONEXIÓN

El modo en que conecta los altavoces envolventes depende de la barra de sonido. Elija el método de conexión de la tabla más abajo.

BARRA DE SONIDO	MÉTODO DE CONEXIÓN
<b>Barra de sonido inteligente Bose (barra de sonido activada por voz)</b> 	<p>Conecte usando la aplicación Bose (vea la página 20).</p> <p><b>NOTA:</b> Si no puede acceder o tiene problemas para conectarse usando la aplicación Bose, vea "Solución de problemas" en la página 26.</p>
<b>Barra de sonido SoundTouch 300</b> 	<p>Actualice el software de la barra de sonido (obligatorio) y luego conéctese usando el control remoto de la barra de sonido (vea la página 21).</p>

## CONECTAR USANDO LA APLICACIÓN BOSE

1. En la aplicación Bose, seleccione la barra de sonido.
2. Vaya al menú de configuración y agregue los altavoces envolventes.

### ¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose?

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose.




2. Siga las instrucciones de la aplicación.

## ACTUALIZAR LA BARRA DE SONIDO SOUNTOUCH 300

Si conecta la barra de sonido Bose Soundbar 300 a los altavoces envolventes, DEBE asegurarse de que el software de la barra de sonido está actualizado. Puede actualizar el software del sistema usando la aplicación SoundTouch o el control remoto. La aplicación lo alerta cuando se encuentra disponible una actualización de software para la barra de sonido.

1. En el control remoto, presione el botón  de SoundTouch.
2. Mantenga presionado el botón de subtítulos **CC** hasta que el indicador Wi-Fi , el indicador de TV , el indicador SoundTouch  y el indicador Bluetooth®  en la barra de sonido parpadeen de color blanco.




La barra de sonido se vuelve a iniciar cuando se completa la actualización.

**NOTA:** La actualización puede tardar 10 o más minutos.

## CONECTAR USANDO EL CONTROL REMOTO DE SOUNTOUCH 300

**PRECAUCIÓN:** DEBE asegurarse de que el software de la barra de sonido está actualizado para disfrutar de una calidad óptima de sonido y evitar estropear los altavoces envolventes. Para obtener más información sobre la actualización de la barra de sonido, vea la página 21.

1. En el control remoto de la barra de sonido, presione el botón SoundTouch .
2. Mantenga presionado 7 hasta que la luz de conectividad  de la barra de sonido parpadee de color blanco.



Una vez conectado, se oye un tono. La luz en la parte posterior de los receptores inalámbricos y  en la barra de sonido se iluminen de color blanco.

### NOTAS:

- La conexión puede tardar varios minutos.
- Si los altavoces envolventes no se conectan a la barra de sonido, vea "Solución de problemas" en la página 26.

## VERIFICAR EL SONIDO

**NOTA:** Para evitar un audio distorsionado, apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.


1. Encienda la TV.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
  - a. Encienda esta fuente.
  - b. Si esta fuente está conectada a la TV, seleccione la entrada de TV adecuada.
3. Encienda la barra de sonido.

Se oye un sonido que proviene de los altavoces envolventes.

**NOTA:** Si no oye el sonido de los altavoces envolventes, vea “Solución de problemas” en la página 26.

## LUZ DE ESTADO

La luz en la parte delantera del receptor inalámbrico muestra el estado del sistema.



ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
<b>Color blanco</b>	Conectado a la barra de sonido
<b>Blanco intermitente</b>	Descargando una actualización de software
<b>Color ámbar (tenue)</b>	Desconectado de la barra de sonido
<b>Ámbar intermitente</b>	Listo para conectar a la barra de sonido
<b>Rojo intermitente</b>	Error - contactar al servicio técnico de Bose

## LIMPIAR LOS ALTAVOCES ENVOLVENTES

Limpie el exterior de los altavoces envolventes con un paño suave y seco.

### PRECAUCIONES:

- NO permita que se derramen líquidos en los altavoces envolventes ni en las aberturas.
- NO use rociadores cerca de los altavoces envolventes.
- NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que caigan objetos en las aberturas.

## REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/Support](http://www.worldwide.Bose.com/Support)

## GARANTÍA LIMITADA

Los altavoces envolventes están cubiertos por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

## INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con los altavoces envolventes:

- Desenchufe los cables de corriente de los receptores inalámbricos y de la barra de sonido, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida eléctrica de CA (red eléctrica).
- Asegure todos los cables.
- Verifique la luz de estado del receptor inalámbrico (vea la página 24).
- Aleje los altavoces envolventes y la barra de sonido de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Coloque los altavoces envolventes de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 12).

## OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: [worldwide.Bose.com/contact](http://www.Bose.com/contact)

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<b>La aplicación Bose no funciona en un dispositivo móvil</b>	Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la aplicación Bose y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.
<b>Los altavoces envolventes no se conectan a la barra de sonido</b>	Confirme que la luz de estado está parpadeando de color ámbar, que indica que los receptores inalámbricos están listos para conectar (vea la página 24). Repita el proceso de conexión (vea la página 19). Desenchufe los cables de corriente de los receptores inalámbricos y de la barra de sonido, espere 30 segundos y enchúfelo firmemente en una salida eléctrica de CA (red eléctrica). Actualice la barra de sonido. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la barra de sonido (vea la página 28).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<b>Intermitente o no hay audio proveniente de los altavoces envolventes</b>	<p>Restaure el audio del sistema.</p> <p>Aumente el volumen.</p> <p>Confirme que la barra de sonido reproduce audio. Si no hay audio, consulte la guía del usuario de la barra de sonido para solucionar el problema (vea la página 28).</p> <p>Confirme que la luz de estado está de color blanco, que indica que los altavoces envolventes están conectados a la barra de sonido (vea la página 24).</p> <p>Pruebe diferentes fuentes, (si se encuentran disponibles).</p> <p>Asegúrese de que el audio que está reproduciendo es compatible con la función de sonido envolvente.</p> <p><b>NOTA:</b> La mayoría de la música y algunos programa de TV se graban en estéreo, lo que significa que no tienen audio asignado para reproducir desde altavoces envolventes.</p> <p>Asegúrese de que la TV pueda emitir audio de sonido envolvente (consulte la guía del usuario de la TV).</p> <p>Repita el proceso de conexión (vea la página 19).</p> <p>Asegúrese de que el receptor inalámbrico esté configurado en el canal <b>L</b> (izquierdo) y que el otro esté en el canal <b>R</b> (derecho), (vea la página 16).</p> <p>Asegúrese de que los cables positivo y negativo del altavoz estén correctamente insertados en los adaptadores. Conecte firmemente los adaptadores en los altavoces.</p> <p>Coloque los altavoces envolventes de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 12).</p>
<b>Sonido deficiente o distorsionado de los altavoces envolventes</b>	<p>Actualice la barra de sonido. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la barra de sonido (vea la página 28).</p> <p>Pruebe diferentes fuentes, (si se encuentran disponibles).</p> <p>Coloque los altavoces envolventes de acuerdo con las pautas de colocación (vea la página 12).</p> <p>Asegúrese de que los cables positivo y negativo del altavoz estén correctamente insertados en los adaptadores. Conecte firmemente los adaptadores en los altavoces.</p> <p>Si instala los altavoces en un armario o estantería, colóquelos lo más cerca posible del borde frontal del estante para obtener un rendimiento de audio óptimo.</p>

## ACCEDER A LA GUÍA DEL USUARIO DE LA BARRA DE SONIDO

Para obtener instrucciones y para solucionar problemas específicos de la barra de sonido, consulte la guía del usuario de la barra de sonido. Visite:

**Barra de sonido inteligente Bose:** [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

**Barra de sonido SoundTouch 300:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)



©2024 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 EE. UU.  
AM836462-0010 Rev. 03